

DATA		BRAMS 2023		Tècnic PA: Martí Ballús; CONTACTE TÈCNIC SO: 629390211 (Martí) DATA DEL RAIDER 1/6/2023			
PTX	Nº	CH	INSTRUMENT	MICRO	notes	VCA	STAND
STAGE 1-1		1	BD OUT	SHURE B-52		1	P
STAGE 1-2		2	BD IN	SHURE B-91A		1	
STAGE 1-3		3	SN 1 top	SHURE SM 57 Beta o Snh 441		1	P
STAGE 1-4		4	SN 1 bottom	ATM 350, Snh 906, Snh 904		1	P
STAGE 1-5		5	HH	SHURE SM 81		1	P
STAGE 1-6		6	TOM 1	ATM35 / S906		1	
STAGE 1-7		7	F. TOM	ATM35 / S906		1	
STAGE 1-8		8	OH L	AKG C 414		1	G
STAGE 1-9		9	OH R	AKG C 414		1	G
STAGE 1-10		10	BAIX	DI BOX BSS AR 133		2	
STAGE 1-11		11	BAIX DISTOR	DI BOX BSS AR 133		2	
STAGE 1-12		12	GUIARRA ELECTRICA L	XLR		3	
STAGE 1-13		13	GUIARRA ELECTRICA R	XLR		3	
STAGE 1-14		14	ROLAN L	DI BOX BSS AR 133	posició bateria	4	
STAGE 1-15		15	ROLAN R	DI BOX BSS AR 133	posició bateria	4	P
STAGE 1-16		16	TROMBO	DPA 4099 amb pinça SAXO	SISTEMA SENSE FILS empresa	5	
STAGE 2-1		17	SAXO	DPA 4099 amb pinça TROMPETA	SISTEMA SENSE FILS empresa	5	
STAGE 2-2		18	TROMPETA	DPA 4099 amb pinça TROMBÓ	SISTEMA SENSE FILS empresa	5	G
STAGE 2-3		19	VEU C	SHURE SM 58 SENSE FILS UHF	(TITOT)	6	G
STAGE 2-4		20	VEU R	SHURE SM 57 BETA	(DAVID) porta òptica +48v	7	G
STAGE 2-5		21	Clik	DI BOX BSS AR 133	posició bateria	7	G
STAGE 2-6		22	VEU PITUS L	SHURE SM 58 BETA		7	G
STAGE 2-7		23	VEU PITUS R	SHURE SM 58 BETA		7	G
STAGE 2-8		24				3	
STAGE 2-9		25				8	
STAGE 2-10		26				8	
STAGE 2-11		27				8	
STAGE 2-12		28				8	
STAGE 2-13		29	Públic L	SHURE SM 81/ SEGUIMENT L			
STAGE 2-14		30	Públic R	SHURE SM 81/ SEGUIMENT R			
STAGE 2-15		31					
STAGE 2-16		32					
LOCAL 1		33					
LOCAL 2		34					
LOCAL 3		35					
LOCAL 4		36					
LOCAL 5		37					
LOCAL 6		38					
LOCAL 7		39					
LOCAL 8		40					

2 piles

2 piles

2 piles

2 piles

2 piles

2 piles

32 piles1,5

2 piles

2 piles

2 piles

2 piles

## SORTIDES

GRUP		BRAMS 2023					
PTX	Nº	OUT	ROL	BUS	notes	VCA	STAND
STAGE 1-1		1	IEM DR PERE L	AUX 1 ST PRE			
STAGE 1-2		2	IEM DR PERE R				
STAGE 1-3		3	IEM TITOT L	AUX 2 ST PRE			
STAGE 1-4		4	IEM TITOT R				
STAGE 1-5		5	IEM DAVID L	AUX 3 ST PRE			
STAGE 1-6		6	IEM DAVID R				
STAGE 1-7		7	XLR BATERIAL L	AUX 4 ST PRE	ampli cascos		
STAGE 1-8		8	XLR BATERIA R		ampli cascos		
STAGE 2-1		9	IEM PITUS L	AUX 5 MONO TBO PRE			
STAGE 2-2		10	IEM PITUS R	AUX 6 MONO SAX PRE			
STAGE 2-3		11	IEM PITUS R	AUX 7 MONO TPTA PRE			
STAGE 2-4		12					
STAGE 2-5		13	FRONTF.	MTX 13			
STAGE 2-6		14	SUB	MTX 14			
STAGE 2-7		15	PA L	MTX 15			
STAGE 2-8		16	PA R	MTX 16			
		17	ROOM	AUX 13 POST			
		18	HALL	AUX 14 POST			
		19	PLATE	AUX 15 POST			
		20	DELAY	AUX 16 POST			
FOH LOCAL 13		21	FRONTF				
FOH LOCAL 14		22	SUB				
FOH LOCAL 15		23	PA L	BUS L-R			
FOH LOCAL 16		24	PA R	BUS L-R			
		25	PREMSA				
		26					
		27					
		28					

<https://www><https://www>

6 petaqués

1 bateria